# 簡単セットアップマニュアル

## Step1 内容物を確認しましょう。



① MRB-Edge本体 ② ACアダプタ ③ ケーブル留め具/ゴム足 ④ LAN(ネットワーク)ケーブル ⑤ 保証書 ⑥ 安全にお使いいただくために ⑦ 簡単セットアップマニュアル(本書)

# Step4 MRB-Edge に接続して、管理画面に接続します。

本体の電源を入れてLAN側のケーブルを、利用端末に接続します。(直接もし くはHUB経由)利用端末のブラウザを開き、URL入力バーに 『192.168.124.254』と入力をしてください。

# Step5 MRB-Edgeの管理画面にログインします。

#### 1. MI





- (c).ACアダプタを『DCV12IN』と書いてある黄色い口に挿します。 (電源ONになります)
- (d).ACアダプタの抜けを防止するために、同梱されている抜け止め防止用の 止め具をつけます。



設定画面		
管理者ログイン	① 「 「 現電ユーザ rest 」 はスワード ***** ② [109:49/1]	

2. ① 管理者ユーザー:root パスワード:mr-5 と入力し、②【ログイン】を押します。

			表示/確認	192	W SC MI	ログアウト
表示/確認	15-51-51				L.L.	
バージョン						
ネットワーク設定 WAN	ハードウェア	1.0.1				
無線LAN 有線LAN ルーティング	ンフトウェア	2.0.13				
<u>ルーナインク</u> 詳細 たま。リティ際常	URLフィルタリング	1.0.1				
URLフィルタリング アフィルタリング 振る舞い検知	Pフィルタリング	1.0.1				
<u>メール設定</u> ホワイトリスト情報	振る舞い検知	1.0.1				
グループ設定						
プリッジ設定 <u>メンテナンスアドレス</u> アクセス許可リスト						
情報						
므켓						

3. 管理画面のトップが開き、ログイン完了です。

## Step6 パスワードの変更をします。

- 1. 画面右上の ①『設定』 を押して、設定画面に進みます。 2. 左下の ②『パスワード変更』を押します。



- 3. ③ 任意のパスワードを2つの欄に入力してください。
- ※8文字以上16文字以下の英数字の入力をお願いします。 4. ④【変更】を押して、完了です。



S	tep7 イ	ンターネッ	ト接	続設定をし	ます。	
接	続方法は、	、3つありま	す。			
е	PPPoE接	<del></del>	g	固定IP接続		
f	DHCP接	続				
	e PPPoE	接続の場合				



1. 管理画面右上の ① 『設定』を押して、管理画面に進みます。

2. 左上の ②『WAN』を押します。



3. ③『PPPoE』を選択し、④【次へ】ボタンを押します。



4. ⑤プロバイダの書類の接続IDとパスワードを入力して ⑥【次へ】を押します。

		設定画面			
		<u>表示/確認</u>	設定	再起動	<u>ログアウト</u>
読定         ネークワーン協定           マークワーン協定         第月10日           第月10日         第月11日           第月11日         第月11日           第月1	ネットワーク設定 WAN 5 根拠タイプ ユーザD(PPPAC服制(?) パスワード 液法 度る	PPP-E 挪威	6	次へ 詳細	

5. 設定内容を確認して頂き、⑦【確認】を押します。

		設定画面			
		表示/確認	設定	再起動	<u>ログアウト</u>
設定 ネットワーク設定 MAN 層線LAN	ネットワーク設定 WAN				
<u>有線LAN</u> ルー <u>ティング</u> 詳細	接続タイブ ユーザD(PPPoE識別子)	PPPoE摧绕 example			
セキュリティ数定 URLフィルタルング PDフィルタリング 振る舞い特知 メール数定	バスワード 設定しますか?	e*****e			
ホワイトリスト処理 グループ設定 プリッジ酸定 メンテナンスアドレス			7	確認 戻る	
<u> </u>					

6. インターネット接続ができるかどうかを確認して頂き、 可能であれば終了です。

#### f DHCP接続の場合



- 1. 管理画面右上の ① 『設定』を押して、管理画面に進みます。
- 2. 左上の ②『WAN』を押します。

	設定	定画面		
		表示/確認 超	定 再起動	<u>ログアウト</u>
使定	設定 設定的にすす。 左のノニューから設定する項目を選	RUTCERIN		

3. ③『DHCP』を選択し、④【次へ】を押します。



### 4. 確認をして頂き、⑤【次へ】を押します。



### 5. 設定内容を確認して頂き、⑥【確認】を押します。



6. インターネット接続ができるかどうかを確認して頂き、 可能であれば設定終了です。

## g 固定IP接続の場合

1. 管理画面右上の ① 『設定』を押して、管理画面に進みます。 2. 左上の ② 『WAN』を押します。



#### 3. ③ 『固定IP』を選択して ④【次へ】を押します。



## 4. ⑤ 必要な情報を入れて頂き、 ⑥【次へ】を押します。

	設定	定画面			
		表示/確認	<u>BE</u>	再起動	<u> 1273</u>
また キッワーク設定 NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL	ネットワーク設定 WAN           ⑤ 無限シイグ 原芝戸県紙           ドアドレス           キャヤマスク           ブー・ウェイ           DRE1           DRE2				
<u>動作切替</u> バスワード変更	海去		6	波へ	

## 5. 設定内容を確認して頂き、⑦【確認】を押します。



#### インターネット接続ができるかどうかを確認して頂き 可能であれば設定終了です。

# Step8 MRB-Cloudに接続して、管理画面に接続します。

利用端末のブラウザを開き、URL入力バーに「163.43.194.18」と入力を してください。

# Step9 MRB-Cloudの管理画面にログインします。

#### MRB-Cloudの管理画面が開きます。



2. ① 管理者ユーザー: root パスワード: mr-5 と入力し、②【ログイン】を押します。

			<u>表示/確認</u>	<u>182</u>	再起動	<u> 177</u>
表示/確認	バージョン					
バージョン						
ネットワーク設定	ハードウェア	1.0.1				
無線LAN 有線LAN	ソフトウェア	2.0.13				
<u>I</u> ¥HE	URLフィルタリング	1.0.1				
セキュリティ酸定 URLフィルタリング アフィルタリング 振る舞い移知	Pフィルタリング	1.0.1				
<u>メール設定</u> ホワイドリスド情報	振る輝い検知	1.0.1				
グループ設定						
プリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト						
情報						
<u>87</u>						

3. 管理画面のトップが開き、ログイン完了です。