

 (1)webブラウザを開き、URL入力欄 に"http://192.168.124.254:8081"と入力 し、確定します。

192.168.124.254:8081/show_version.cgi

登理者ログイン ログインしてください。 ログイン

②MRB管理画面のログイン画面が開き ますので『ログイン』をクリックしま す。

管理者ログイン	
	管理者ユーザ root
	ログイン

③ユーザ名入力欄に"root"、パスワー ド入力欄に"mr-5"と入力し、『ログイ ン』をクリックします。

		<u>表示/確認</u>	设定	再起動	<u>ログアウト</u>
表示/確認	バージョン				
<u>バージョン</u> ネットワーク設定	ハードウェア	2.0.1			
<u>WAN</u> 無線LAN 有線LAN	ソフトウェア	9.0.0			
<u>ルーティング</u> 詳細	URLフィルタリング	1.0.1			
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u>	IPフィルタリング	1.0.1			
IPフィルタリング 振る舞い検知 HTTPS通信	振る舞い検知	1.0.1			
メール設定					
ホワイトリスト情報					
グループ設定					

④ログイン完了後、右上『設定』をク リックします。

		表示/確認	設定	再起動	ログアウト
設定	设定				
****トローク設定 <u>****</u> <u>*****************************</u>	設定を行います。 左のメニューから設定する項目をi	証 択してください.			
セキュリティ設定 <u>URLフィルタリング</u> IEフ <u>ィルタリング</u> IE乙 <u>スルタリング</u> IE乙 <u>買い増減</u> HTTPS通信 メール設定					
ホワイトリスト処理					
グループ設定					
ブリッジ設定 <u>メンテナンスアドレス</u> アクセス許可リスト					

⑤左上『WAN』をクリックします。



⑥ラジオボタン"IPv6トンネル"を選択 し、『次へ』をクリックします。



⑦『IPv6設定』をクリックします。



⑧ラジオボタンより"自動設定SLAAC"を 選択し、『IPv6トンネル』をクリック します。



⑨プルダウンメニューより"v6 コネクト(固定IP)"を選択し、『次へ』をクリックします。



⑩各入力欄に情報を入力した後、『次 へ』をクリックします。

なお、入力情報は以下を参照ください。

固定IPv4アドレス	: IPv4グローバルアドレス
インターフェースID	: インターフェースID
トンネル終端IPv6アドレス	: AFTRエンドポイントIPv6アドレス
アップデートサーバーURL	: 通知URL
アップデートサーバーユーザーID	: 認証用ユーザーID
アップデートサーバーパスワード	:認証用パスワード



①『次へ』をクリックします。



2 『次へ』をクリックします。



 ③『確認』をクリックし、WAN側の設 定は完了です。
 引き続きLAN側の設定を行います。

表示/確認 設定 再起動
ログアウト 設定 設定 ネットワーク設定 設定を行います。 左のメニューから設定する項目を選択してください。 有線LAN ヤキュリティ ほう ミフィルタリング IPフィルタリング 振る舞い検知 <u>HTTPS通信</u> <u>メール設定</u> ホワイトリスト処理 グループ設定 ブリッジ役定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト

⑭左上『有線LAN』をクリックします。



⑮"IPv6利用"チェックボックスに チェックを入れ、『次へ』をクリック します。

		表示/確認	設定	再起動	ログアウト
設定	有線LAN				
ネットワーク設定 <u>当地に</u> 当地に入 当地に入 当地に入 当地に入 「 た 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	IPアドレス ネットマスク IPv6利用 開始アドレス 設布ドメイン DNS1	192.168.124.254 255.255.255.0 判用享否 192.168.124.10 192.168.124.20 local			
メール設定 ホワイトリスト処理 グループ設定 ブリッジ設定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト	DNS2 設定しますか?			確認 戻る	l

⑯『確認』をクリックしてLAN側の設 定は完了です。