LINE利用時の HTTPSフィルタリング 設定マニュアル

·目次





MRBの操作を行うために管理コンソールにログインします。

①管理コンソールにログインするため、 ブラウザのURL入力部分に 『192.168.124.254:8081』と入力し、 確定(Enter)してください。

※MRB-50内蔵Wi-Fiでのアクセスの場合、 『192.168.123.254:8081』と入力して下 さい。

管理者ログイン ログインしてください。 ログイン

192.168.124.254:8081

②左のような画面が表示されましたら
『ログイン』をクリックしてください。

③管理者ユーザ欄に『root』、パス ワード欄に『mr-5』と入力し、 『ログイン』をクリックしてください。



			表示/確認	設定	再起動	ログアウト
表示/確認	バージョン					
ネットワーク設定 WAN	ハードウェア	1.0.1				
無確LAN 有彼LAN ルーティング	ソフトウェア	2.0.3				
セキュリティ設定 URLフィルタリング	URLフィルダリング	1.0.1				
アフィルタリング 振る聞い注知	Pフィルタリング	1.0.1				
<u>ホワイトリスト情報</u> <u>グループ設定</u>	振る輝い検知	1.0.1				
プリッジ裁定 <u>メンテナンスアドレス</u> アクセス許可リスト						
16年62						
D7						

④左のような画面が表示されましたら、 ログイン作業は完了です。

※管理者ユーザ/パスワードを正しく入れてもログイン出来ない場合。

① 192.168.124.254:8081/show_logit2.cgi	(5)フラウザのURL人力欄に 『http://192.168.124.254:8081/show_logi n <mark>2</mark> .cgi』と入力し、確定(Enter)してくだ さい。
	※MRB-50内蔵Wi-Fiでのアクセスの場合、 『192.168.123.254:/show_login2.cgi』 と入力して下さい。



⑥左のようにログイン画面が表示されましたら、通常と同様に管理ユーザに
『root』/パスワードに『mr-5』と入力してください。



暗号化されたWebサイトのフィルタリングの為、 HTTPSフィルタリング機能を起動します。

	表示/確認	<u>設定</u>	<u>再起動</u>	<u>ログアウト</u>
決定 ネットワーク設定 WAN 有性AN レーティング VPN リモートアクセス 詳述	設定 設定を形います。 左のメニューから確定する項目を離れしてください。			
セキュリティ観定 リモノフルタリング ロンフルタリング 地工で変更 地工で変更 ホワイドリスト処理 グループ総定				
プリック規定 プリック規定 メンテナンスアドレス アクセス詳可りスト 動作切覧 バスワード変更				
	•			

①管理画面にログイン後、右上の『設 定』をクリックし、左側の『HTTPS通 信』をクリックします。



 ②『利用する』を選択し、『次へ』を クリックします。



③『確認』をクリックして設定は完了 です。

3,LINEを利用する際の 設定



LINEを使用する場合に利用するサーバのIPとURLをMRBに登録します。

	表示/確認	設定	再起動	ログアウト
設定 ネットワーク設定 WAN 有強LAN レーティング VPN リモートアクセス 詳細	設定 設定を引います。 左のノニューから設定する項目を期代してください。			
セキュリティ設定 URLフィルタリング Pフィルタリング HTTPS遺信				
ホワイトリスト処理 グループ設定 プリッジ設定				
<u>シンテナンスパレス</u> アクセス許可リスト 動作切替				
0.4.2_128	1			

①管理画面にログイン後、右上の『設 定』をクリックし、左側の『HTTPS通 信』をクリックします。



②『対象外URL』をクリックします。

定	セキュリティ設定		
ネットワーク設定 WAN	HTTPS 対象外URL		
有铼LAN ルーティング	デフォルトグル ープ		
リモートアクセス 詳細	参照 ファイルが選択されていません。 アップロード(変換) アップロード(追加)		
セキュリティ設定 URLフィルタリング アフィルタリング	ダウンロード		
開いた。 HTTPS通信 マール和定	戻る 消去	追加 修正	削除
2	URL	修正	AU
ホワイトリスト処理	t-trank.jp	0	E
グループ設定	microsoft.com	۲	E
プリッジ設定	windowsupdate.com	0	E
<u>メンテナンスアドレス</u> アクセス許可リスト	windows.com	0	E
動作切替			
<u>バスワード変更</u>			
	-		

③『追加』をクリックします。



④URL記入欄に**line.naver.jp**と入力し、 『追加』をクリックします。



⑤入力したURLを確認し、正しければ 『追加』をクリックます。 また、以下のURLに関しても同様に設 定を行います。

- · line-apps.com
- stickershop.line.scdn.net
- · obs.line-scdn.net
- · lan.line.me
- profile.line-scdn.net



LINEを使用する場合に利用するサーバのIPとURLをMRBに登録します。

	表示/確認	設定	<u>再起動</u>	ログアウト
設定 ネットワーク設定 WAN 有強LAN ルーティング リアニートアクセス 詳述	設定 設定を形います。 左のメニューから撤定する項目を離れしてください。			
セキュリティ設定 リモレフルレタリング アフルレタリング ************************************				
<u>グループ数定</u> プリック数定 メンテナンスアドレス アクセス許可リスト 動作切覧				
<u>バスワード変更</u>				

①管理画面にログイン後、右上の『設 定』をクリックし、左側の『HTTPS通 信』をクリックします。



②『対象外IP』をクリックします。



③『追加』をクリックします。



④IP記入欄に**52.222.193.153**と入力し、 『追加』をクリックします。



⑤入力したIPアドレスを確認し、正し ければ『追加』をクリックして設定は 完了です。 また、以下のIPに関しても同様に設定 を行います。

· 104.115.176.174