

MRB操作マニュアル

TCPMSS設定

目次

I. TCPMSS設定

I.TCPMSS設定

パケットの長さを整えるTCPMSS設定の手順について説明します
(ADSL通信や、ひかり電話のルータが上位に存在する場合に設定を行います)

- ① 管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、左の「詳細」をクリックします



- ② TCPMSS(バイト)の記入欄を任意の値に変更し、「次へ」をクリックします
(フレッツADSL,ひかり電話利用の場合は”1414”、フレッツ光プレミアム利用の場合は”1398”を入力します)



③ 入力を確認し、問題がなければ「確認」をクリックして
設定は完了です

